

Wichtige Hinweise:

Für Minolta 1600 / 1650 / 1680 / 1690

Bitte warten Sie mit der Wiederbefüllung nicht, bis die Tonerkartusche vollkommen leer ist, sondern füllen Sie den Toner bereits dann ein, wenn im Display des Druckers "Wenig Toner" angezeigt wird. Anderenfalls benötigen Sie je Kartusche einen neuen Chip, den Sie in unserem Shop erwerben können.

Für Minolta 1600 - Zusatz

Aufgrund eines in der Tonerkartusche eingebauten Chips, ist es möglich, dass Sie nach der Wiederbefüllung eine Tonerstandswarnung auf dem Display des Druckers sehen. Diese Fehlermeldung unterdrücken Sie im Remote Panel Utility wie folgt:

Remote Panel Utility öffnen (am Computer) ⇨ Registerkarte "Panel" ⇨ Standard

⇨ TONER LEER STOP ⇨ Entfernen Sie hier das Häkchen ⇨ Übernehmen

Nun sollte der Chip an der Tonerkartusche ohne Funktion sein. (siehe auch Handbuch 3-3 (S. 30))

Für Minolta 1650 - Zusatz

Beim Minolta 1650 sind die folgenden Einstellungen im Druckermenü (direkt am Drucker) vorzunehmen, um den eingebauten Chip zu umgehen:

BEREIT ⇨ QUALITÄTSMENÜ ⇨ BEI TONER LEER ⇨ WEITER ⇨ bestätigen

Nun sollte der Chip an der Tonerkartusche ohne Funktion sein. (siehe auch Handbuch 4-16 (S. 57))

Für Minolta 1680 MF - Zusatz

Beim Minolta 1680 MF sind die folgenden Einstellungen im Druckermenü (direkt am Drucker) vorzunehmen, um den eingebauten Chip zu umgehen:

HAUPTANZEIGE ⇨ GERÄTEEINSTELLUNG ⇨ TONER LEER STOP ⇨ AUS

Nun sollte der Chip an der Tonerkartusche ohne Funktion sein. (siehe auch Handbuch 2-16 (S.37))

Für Minolta 1690 MF - Zusatz

Beim Minolta 1690 MF sind die folgenden Einstellungen im Druckermenü (direkt am Drucker) vorzunehmen, um den eingebauten Chip zu umgehen:

HAUPTANZEIGE ⇨ GERÄTEEINSTELLUNG ⇨ TONER LEER STOP ⇨ AUS

Nun sollte der Chip an der Tonerkartusche ohne Funktion sein. (siehe auch Handbuch 2-28 (S.59))

Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN



TONERFABRIK™
BERLIN

BEFÜLLUNGSANLEITUNG

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

Konica™ Minolta™
MagiColor™ 1600 / 1650 / 1680 / 1690



mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

TONERFABRIK™ BERLIN

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin, Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19, Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03
Internet: www.tonerfabrik-berlin.de • E-Mail: service@tonerfabrik-berlin.de


Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabittig

Befüllungsanleitung - Minolta MagiColor 1600 Serie

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt. **Rückseite beachten!**

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.




1. Schritt: Arbeitsplatz vorbereiten

Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus. Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin. Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B. Bitte berühren Sie nicht die empfindliche Entwicklerwalze, die Sie an der Tonerablagerung auf der langen Stirnseite erkennen.



2. Schritt: Tonerflasche gut schütteln


Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage stoßen. Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.



3. Schritt: Füllstutzen entfernen

Bitte legen Sie nun Schutzhandschuhe und Atemfeinstaubmaske an.

Die zu befüllende Tonerkartusche hat auf Seite B einen gut zugänglichen Füllstutzen. Bitte entfernen Sie den Füllstutzen mittels einer Flachzange, indem Sie den Füllstutzen herausziehen. Alternativ können Sie den Füllstutzen auch mit einem Schraubendreher heraushebeln. Es kann nützlich sein, zuvor den Füllstutzen mit einem Fön etwas zu erhitzen und dann mit einem kleinen Schlitzschraubendreher herauszuhebeln.



4. Schritt: Tonerkartusche entleeren

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.

Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite A, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.




5. Schritt: Toner einfüllen

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite B ein.

Öffnen Sie den Schraubverschluss der Tonerflasche. Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche.

Bitte achten Sie auf die Farben (Schwarz in schwarze Tonerkartusche)



6. Schritt: Füllstutzen einsetzen

Zum Abschluss des Befüllungsvorgangs setzen Sie nun bitte den Füllstutzen zurück in die Kartuschenöffnung auf Seite B.

Schütteln Sie die Tonerkartusche mehrfach und setzen sie diese dann zurück in den Drucker.

Sie können nun die Atemfeinstaubmaske und die Schutzhandschuhe ausziehen.

...schon fertig

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.