


**9. Schritt:** *alten Chip entfernen*

Auf Seite A der Tonerkartusche befindet sich der auszutauschende Chip in einer Fassung.

Der Chip wird in der Fassung lediglich mit zwei Kunststoffklammern (3) festgehalten. Mit Hilfe eines kleinen Schlitzschraubendrehers lässt sich der Chip heraushebeln, wobei der alte Chip auch beschädigt werden kann.



**10. Schritt:** *neuen Chip einsetzen*

Setzen Sie nun den neuen Chip ein. Die kupferfarbenen Kontakte müssen nach außen bzw. oben zeigen.

Der Chip wird lediglich in die Fassung hineingeschoben und zwar soweit, dass die zwei Kunststoffklammern (3) hörbar einrasten.

Schütteln Sie die Tonerkartusche mehrfach und setzen sie diese dann zurück in den Drucker.

*...schon fertig.*

**Wichtige Hinweise:**

**Bitte befüllen Sie die Tonerkartuschen erst mit Nachfülltoner, wenn die jeweilige Tonerkartusche zuvor als "leer" im Druckerdisplay gekennzeichnet wurde. Nach der Wiederbefüllung Ihrer Kartuschen benötigen Sie zwingend neue Zählerchips, welche Sie bei uns erwerben können. Alle wichtigen Montagehinweise zum Wechsel der Zählerchips entnehmen Sie bitte der den Zählerchips beigegefügt Montageanleitung.**

Toner hat grundsätzlich die physikalische Eigenschaft, bei Bewegung zur Staubbildung zu neigen. Daher empfehlen wir Ihnen, den Toner immer nur langsam zu bewegen, insbesondere beim Befüllungsvorgang, und zu Ihrer Sicherheit eine Atemfeinstaubmaske zu tragen, welche Sie in unserem Zubehörshop preisgünstig erwerben können.

Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass Nachfülltoner nur in technisch einwandfreien Tonerkartuschen auch zu den gewünschten Druckergebnissen führen kann. Daher sollten Sie spätestens nach der zweiten Wiederbefüllung die Druckqualität genau im Auge behalten, da wichtige Teile dem Verschleiß unterliegen. Sollte die Druckqualität sinken, muss eine Originalkartusche nachgekauft werden.

Sollten Sie mit dem Befüllen Ihrer Tonerkartusche einmal gar nicht zurecht kommen, bestellen Sie einfach unseren Befüllungsservice. Genaueres hierzu erfahren Sie in unserem Online-Shop.

Wir hoffen, dass Sie an unseren Produkten viel Freude haben. Regelmäßige Qualitätskontrollen unserer Produkte stellen eine gleichbleibend hohe Farbechtheit und Reinheit unserer Nachfülltoner sicher. Sollten Sie dennoch Probleme mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der sicher auch Ihr Problem kurzfristig lösen kann.

Alle aufgeführten Firmen-, Marken- und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der Beschreibung sowie der eindeutigen Identifikation. Ersatzteile, Nachfülltoner und Tonerkartuschen sind nicht immer Originalprodukte der jeweiligen Druckerhersteller. Sie sind kompatibel mit den jeweils angegebenen Drucker-Typen.

© TONERFABRIK™ BERLIN



**TONERFABRIK™**  
BERLIN

**BEFÜLLUNGSANLEITUNG**  
**(Refill-Anleitung)**

zur

Wiederbefüllung von Tonerkartuschen

**Xerox™ Phaser™ 7500**



mit

kompatiblen Qualitäts-Nachfülltoner

**TONERFABRIK™ BERLIN**

Schnellerstraße 96 • D- 12439 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 / 67 89 22 19 • Telefax: + 49 (0) 30 / 67 98 99 03

Internet: [www.tonerfabrik-berlin.de](http://www.tonerfabrik-berlin.de) • E-Mail: [service@tonerfabrik-berlin.de](mailto:service@tonerfabrik-berlin.de)

Tonerfabrik und das Tonerfabrik-Logo sind eingetragene Marken der Tonerfabrik Berlin, Inh. Stephan Zlanabnitig

# Refill-Anleitung für Xerox Phaser 7500

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Tonerfabrik™ Berlin entschieden haben. Bitte befolgen Sie diese Anleitung Schritt für Schritt.

**Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!**



## 1. Schritt: **Arbeitsplatz vorbereiten**


Bitte legen Sie zunächst die Fläche, auf der Sie nun die Tonerkartusche befüllen wollen mit Zeitungspapier oder anderen leicht wegwerfbaren Materialien aus. Bitte legen Sie nun die zu befüllende Tonerkartusche in der gezeigten Ausrichtung vor sich hin. Zum leichteren Verständnis bezeichnen wir eine Seite mit A und die andere Seite mit B.



## 2. Schritt: **Tonerflasche schütteln**

Bitte schütteln Sie die Tonerflasche gut, so dass sich der Nachfülltoner auch von der Flascheninnenseite löst. Sie können auch hilfsweise die Tonerflasche mehrfach auf die Unterlage schlagen. Wenn sich der Toner beim Wenden der Flasche leicht bewegt und keine Reste am Flascheninnenrand abgelagert sind, ist der Toner zur weiteren Verwendung bereit.


Legen Sie nun die Schutzhandschuhe und die Atemfeinstaubmaske an.



## 3. Schritt: **Verschlusskappe auffinden**

Auf Seite A der Tonerkartusche befindet sich eine Öffnung in der Tonerkartusche (Einfüllstutzen), die im weiteren Verlauf zur Befüllung verwendet wird.


Die linke Abbildung zeigt die Verschlusskappe, welche sich über der Öffnung in der Kartusche befindet und hier geschlossen ist.



## 4. Schritt: **Verschlusskappe abziehen**

Die Verschlusskappe (1) kann mit etwas Kraftaufwand nach rechts geschoben werden. Dabei ist ein kleiner Widerstand zu überwinden. Achten Sie darauf, dass es beim ruckartigen Öffnen des Verschlusses zum Austritt von Toner und damit zu Verunreinigungen kommen kann. Gehen Sie daher behutsam vor.

Unterhalb der Verschlusskappe sehen Sie nun die Kartuschenöffnung bzw. den Einfüllstutzen (2).



## 5. Schritt: **Tonerkartusche entleeren**

Es kommt immer wieder vor, dass sich unser kompatibler Nachfülltoner nicht mit dem Originaltoner verträgt. Daher sollten Sie zunächst den restlichen Originaltoner aus der Tonerkartusche entfernen. Sollten Sie dauerhaft unsere Produkte verwenden, ist dieser Schritt nicht nötig, da unser Nachfülltoner immer gleichbleibende Eigenschaften aufweist.


Halten Sie nun die Tonerkartusche mit geöffneten Füllstutzen in einen Abfallbehälter (Müllsack) und klopfen so lange auf Seite B, bis sich kein Originaltoner mehr in der Kartusche befindet.



## 6. Schritt: **Toner einfüllen**

Bitte führen Sie nun einen sauberen Pulvertrichter, möglichst aus unserem Zubehörshop, in die Kartuschenöffnung auf Seite A ein. Schütten Sie nun sehr langsam das Tonerpulver durch den Trichter in die Tonerkartusche. Bitte achten Sie auf die Farben (Magenta in Magenta-Tonerkartusche). Halten Sie die Tonerkartusche bei der Befüllung etwas geneigt, so dass der Toner in Richtung der Seite B fließen kann.

Es ist möglich, dass nicht immer die gesamte Pulvermenge auf einmal in die Kartusche passt. Sollte dies der Fall sein, warten Sie etwas, bevor Sie den restlichen Toner einfüllen.



## 7. Schritt: **Tonerkartusche verschließen**

Setzen Sie nun die Verschlusskappe in die Schiene am Einfüllstutzen ein.

Schieben Sie die Verschlusskappe soweit nach links (vgl. linke Abbildung), bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren und sich die Verschlusskappe nicht weiter nach links schieben lässt.



## 8. Schritt: **Sitz der Verschlusskappe prüfen**

Die Verschlusskappe sitzt richtig, wenn diese, wie in der linken Abbildung gezeigt, vollständig nach links geschoben wurde und spürbar eingerastet ist.

Bevor Sie die Kartusche wieder in den Drucker einsetzen können, müssen Sie noch den Zählerchip tauschen, wie in den folgenden Schritten gezeigt.

Sie können nun die Atemfeinstaubmaske und die Schutzhandschuhe ausziehen.

**Fortsetzung nächste Seite...**

Wenn Sie von einer Farbe zur nächsten wechseln, müssen Sie immer den Pulvertrichter gut mit kaltem Wasser reinigen und vor dem nächsten Befüllungsvorgang trocknen lassen. Wir empfehlen Ihnen aus diesem Grund bei Ihrer nächsten Bestellung gleich 4 Pulvertrichter zu bestellen. Diese finden Sie in unserem Zubehörshop.